



Električni kamin

10031572 10031573

KLARSTEIN

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se na kupnji. Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenja na uređaju. Za štete uzrokovane nepridržavanjem instrukcija i uputa, ne snosimo odgovornost.

Tehnički podaci

Broj proizvoda	10031572, 10031773
Snaga	220-240 V ~ 50 Hz
Ukupna snaga	1800 W
Podesiva snaga	900 W / 1800 W
Osvjetljenje (efekt plamena)	LED 4 W

Sigurnosne upute

- Ne koristite uređaj ukoliko nije čvrsto montiran, sukladno uputama za montažu.
- Ovaj proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu.
- Napon uređaja treba odgovarati naponu utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako uređaj nije u uporabi, odspojite ga iz napajanja.
- Kamin je tijekom uporabe vruć. Ne dodirujte ga, kako biste izbjegli opekline.
- Držite zapaljive materijale poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće, zavjese itd. najmanje 1 m od grjalice.
- Za sigurnu uporabu ovog proizvoda, potrebno ga je montirati na visini od najmanje 1 m od stropa i bočnih zidova.
- Ne prekrivajte uređaj, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva bez nadzora, osim ako nisu upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, od strane odgovorne osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smije biti izvođeno od strane mlađih osoba, koje nisu pod nadzorom.
- Ne koristite proizvod, ako su prisutni vidljivi znakovi oštećenja.
- Ne pokušavajte samostalno popravljati uređaj niti modificirati njegove električne ili mehaničke funkcije. Popravke smije obavljati samo ovlašteni električar. Neovlašteni popravci uređaja rezultirat će gubitkom jamstva.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, kako biste izbjegli opasnost.
- Ne mijenjajte grijajući element ovog proizvoda.
- Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti, blizu izvora topline, u vlažnim prostorijama poput kupaonice.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama te spriječite kontakt uređaja, naponskog kabla i utikača s vodom.
- Ne stavljamte naponski kabel pod tepih niti ga ne prekrivajte. Postavite naponski kabel na diskretno mjesto, kako biste spriječili nehotično spoticanje ljudi..

- Ne stavlajte predmete u kamin i ne prekrivajte ventilacijske otvore, kako biste spriječili strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
 - Ne koristite uređaj u prostorima, u kojima se skladišti benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
 - Uređaj uvijek priključite u lako dostupnu električnu utičnicu te i izbjegavajte uporabu produžnog kabla, kako biste spriječili eventualno pregrijavanje i potencijalni rizik požara.
 - Priključite uređaj u odgovarajuću utičnicu, prikladnu za vanjsku uporabu.
 - Ukoliko želite isključiti grijalicu, okrenite gumbe u položaj OFF, a zatim odspojite utikač iz utičnice. Pri tome, ne povlačite naponski kabel, već primite utikač.
 - Prije premještanja, čišćenja ili skladištenja, pričekajte da se uređaj ohladi.
- Upozorenje: kako biste spriječili nehotično uključivanje uređaja, ne koristite eksterni timer.
- Upozorenje: Ova jedinica nije opremljena uređajem za regulaciju sobne temperature.
- Ne koristite ovaj uređaj u malim sobama, u kojima se nalaze osobe, koje ne mogu samostalno napustiti sobu, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca mlađa od 3 godine bi trebala biti pod neprekidnim nadzorom tijekom korištenja uređaja.
 - Upozorenje: Neki dijelovi ovog proizvoda su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekline. Držite djecu i ranjive osobe pod nadzorom.

Instalacija


Važne instalacijske upute

1. Postavite električni kamin u blizini utičnice kako biste pojednostavili priključak i električnu instalaciju.
2. Najprije postavite električni kamin na željeno mjesto i osigurajte stabilnost.
3. Ne postavljajte električni kamin na zid, u viseci položaj. Postavite kamin u željeni položaj i pričvrstite ga.

Dimenzije.

Baza uređaja			Dimenzije za instalaciju		
Š	V	D	Š"	V"	D"
410 mm	580 mm	208 mm	425 mm	590 mm	240 mm
Š = širina / V = visina / D = dubina					

Napomena: Kod postavljanja kamina ili montaže zidne konstrukcije, postavite bazu uređaja na suho, sigurno i čisto mjesto. Ako u blizini odabranog položaja nema utičnice u blizini, обратите se stručnjaku, koji će montirati utičnicu u blizini okvira uređaja.



Uvođenje u rad i funkcije

Funkcijske tipke

Na daljinskom upravljaču i na električnom kaminu nalaze se četiri tipke. Tipke sa istim znakom imaju istu funkciju..

I/O	POWER: Glavni prekidač kamina.
	ON / OFF: Uključivanje/isključivanje kamina.
	DIMME: Efekt plamena i ugljena.
	LOW: Grijanje pri najnižoj razini.
	HIGH: rijanje pri najvišoj razini

Rad uređaja

Na upravljačkoj ploči se nalaze četiri kontrolna svjetla:

- POWER: Pritisnite prekidač I / O. Kontrolno svjetlo se uključuje i uređaj je u režimu rada.
- DIMME: Pritisnite prekidač ON/OFF. Kontrolno svjetlo se uključuje i efekt plamena se aktivira.
- LOW: Označava grijanje na najnižoj razini.
- HIGH: Označava grijanje na najvišoj razini.

Napomena: S lijeve strane upravljačke ploče nalazi se prijemnik signala za daljinsko upravljanje. Ne prekrivajte ga.

Upute vezane za upravljačku ploču i daljinski upravljač

- Prilikom isporuke baterija se već nalazi u daljinskom upravljaču. Prije prve uporabe uklonite zaštitnu foliju iz odjeljka za bateriju, radi uspostavljanja kontakta.
- Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga prema električnom kaminu s udaljenosti 0-8m.
- Na lijevoj strani uređaja nalazi se [I / O] prekidač. Za uključivanje uređaja prebacite prekidač u položaj [I]. U položaju [O], sve funkcije prekidača su isključene.
- Na uređaju se nalaze četiri tipke, koje su identične tipkama na daljinskom upravljaču. Iste tipke izvode iste funkcije.

Upravljanje funkcijama

Uključivanje uređaja [POWER ON / OFF / O]

Prebacite prekidač [I / O] na (I) da biste uključili uređaj. Uređaj se nalazi u stanju pripravnosti, grijanje je isključeno. Funkcije su dostupne nakon aktivacije ON/OFF tipke. Ponovno pritisnite tipku ON/OFF , ukoliko želite isključiti uređaj.

Postavke efekta plamena [DIMME]

Postavite jasnoću simulacije plamena: Nakon što je uređaj uključen, aktivirat će se efekt plamena na najvišoj razini (5). Na raspolaganju je 5 stupnjeva jasnoće, od 5 (najsvjetlijih) do 1 (najtamniji). Podesite jasnoću pomoći tipke DIMME. Prilikom podešavanja svjetline treperi odgovarajuće svjetlo. Kada isključite kamin, kontrolno svjetlo DIMME se isključuje i uključuje se kontrolno svjetlo POWER.

Postavke grijanja [LOW / HIGH]

Dva simbola grijanja pokazuju status grijanja. Pri aktivaciji najniže razine grijanja, svjetli sljedeći simbol: []. Kada se grijanje pusti na najvišu razinu razina snage svjetli sljedeći simbol: []. Pri aktivaciji najviše razine grijanja, svjetli sljedeći simbol. Kada je grijanje isključeno, ne svjetli nijedan simbol.

Pritisnite tipku [], za aktivaciju najniže razine grijanja.

Pritisnite tipku [], za aktivaciju najviše razine grijanja.

Kada isključite grijanje, ventilator nastavlja s radom narednih 20 sekundi, iz sigurnosnih razloga.

Kompletno isključivanje grijanja [I / O]

Pritiskom tipke POWER uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Za definitivno isključivanje, prebacite prekidač [I / O] u položaj [O].

Odspajanje utikača iz utičnice

Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, odspojite utikač iz utičnice.

Upute za likvidaciju



Ukoliko se na proizvodu nalazi ova slika, primjenjuje se europska smjernica 2012/19/EU. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati s normalnim otpadom iz kućanstva. Saznajte više o lokalnim pravilima odvojenog odlaganja električnog i elektroničkog otpada. Slijedite pravila lokalne samouprave. Pravilnim odlaganjem, likvidacijom u skladu s propisima, štitite se okoliš i vaše zdravlje od mogućih negativnih posljedica. Recikliranje materijala smanjuje potrošnje prirodnih sirovina.

Proizvod sadrži baterije koje su podložne Europskoj direktivi 2006/66 / EG i ne smiju se odlagati s normalnim komunalnim otpadom. Molimo provjerite lokalne propise za odvojeno odlaganje baterija. Pravilnim odlaganjem, u skladu s propisima štitite okoliš i zdravlje od negativnih posjele.

Izjava o sukladnosti

Proizvođač: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Ovaj proizvod udovoljava sljedećim europskim smjernicama:

- 2014/30/EU (EMV)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2009/125/EG (ErP)