



## Mini-Odvlaživač zraka

10029871 10029872

**KLARSTEIN**

**Poštovani,**

Zahvaljujemo se na kupnji ovog proizvoda. Molimo pažljivo pročitajte priručnik i slijedite upute u nastavku, kako biste spriječili oštećenje uređaja. Za eventualnu štetu nastalu uslijed ne pridržavanja uputa o korištenju, ne odgovaramo.

## Sigurnosne upute

- Da biste spriječili strujni udar, ne otvarajte uređaj. U unutrašnjosti se ne nalaze dijelovi, koje biste mogli servisirati.
- Serija uređaja podliježe dalnjem razvoju i usavršavanju, bez prethodne najave.
- Provjerite napon naveden na uređaju. Uređaj je dizajniran za napon od 220-240 V.
- Postavite jedinicu na ravnu površinu i osigurajte da uređaj nije izložen izravnom sunčevom zračenju.
- Ne postavljajte predmete u blizini jedinice. Preporučuje se udaljenost od najmanje 10 cm.
- Isključite jedinicu nakon uporabe, postavljanjem gumba za uključivanje / isključivanje u položaj OFF.
- Izbjegavajte uporabu jedinice u mokrom ili vlažnom okruženju, s lošom ventilacijom zraka.
- Osigurajte slobodan protok zraka na prednjem dovodu zraka i stražnjem odvodu zraka. Ne prekrivajte dovod/odvod zraka odjećom, plastičnim vrećicama itd.
- Uređaj uvijek držite uspravno, kako biste spriječili istjecanje vode.

## Rad uređaja

1. Nakon što ste uklonili materijal za pakiranje, trebali biste imati 2 dijela:
  - 1 Mini - odvlaživač zraka
  - 2 Mrežni utikač
2. Priključite kabel napajanja u utičnicu na uređaju. Utaknite utikač u odgovarajuću električnu utičnicu.
3. Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje u položaj "ON (UKLJUČEN)". Mini odvlaživač zraka se pokreće. Zeleni LED indikator svijetli. Začut ćete i osjetiti strujanje zraka na izlazu zraka.
4. Da biste isključili jedinicu, postavite tipku za uključivanje / isključivanje u položaj isključeno- "OFF". Jedinka se isključuje.
5. Ovlaživač zraka ima funkciju osvježivanja zraka, koja se pokreće kada je jedinica uključena. LED kontrola prikazuje status funkcije "AIR FRESH".
6. Ovlaživač zraka ima funkciju automatskog isključivanja. Kad se spremnik za vodu napuni, aparat se automatski isključuje i crvena LED lampica svijetli s upozorenjem "FULL".

# Čišćenje i održavanje

## Uklonjivi spremnik za vodu

Kada je spremnik za vodu prikupio 1500-2000 ml vode, uređaj će se automatski ugasiti i crvena LED lampica će se upaliti.

Da biste uklonili spremnik vode, najprije isključite aparat. Izvadite spremnik za vodu iz uređaja i izlijte vodu u sudoper. Nakon toga ponovno umetnите spremnik za vodu u uređaj. Za nastavak procesa odvlaživanja, ponovo uključite jedinicu postavljanjem tipke ON / OFF / DC u ispravan položaj.

## Čišćenje

Prije čišćenja isključite uređaj i iskopčajte utikač iz napajanja. Upotrijebite mekanu krpnu za čišćenje površine i mekanu dugu četku za uklanjanje prašine s dovoda i odvoda zraka.

# Likvidacija



Ukoliko se na proizvodu nalazi ova slika, primjenjuje se europska smjernica 2002/96 /EG. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati s normalnim otpadom iz kućanstva. Saznajte više o lokalnim pravilima odvojenog odlaganja električnog i elektroničkog otpada. Slijedite pravila lokalne samouprave. Pravilnim odlaganjem, likvidacijom u skladu s propisima, štiti se okoliš i vaše zdravlje od mogućih negativnih posljedica. Recikliranje materijala smanjuje potrošnje prirodnih sirovina.

# Izjava o sukladnosti

**Proizvođač:** Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland Dieses

Ovaj proizvod udovoljava sljedećim europskim smjernicama:



2014/30/EU (EMV)

2014/95/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)