



Električni kamin Lausanne

10012127 10031843

KLARSTEIN

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se na kupnji.

Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenja na uređaju. Za štete uzrokovane nepridržavanjem instrukcija i uputa, ne snosimo odgovornost.

Sigurnosne upute

- Prilikom uporabe električnih aparata treba poštivati osnovne sigurnosne mjere.
- Ne koristite uređaj ukoliko nije čvrsto montiran, sukladno uputama za montažu.
- Napon uređaja treba odgovarati naponu utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako uređaj nije u uporabi, odspojite ga iz napajanja.
- Kamin je tijekom uporabe vruć. Ne dodirujte ga, kako biste izbjegli opekline.
- Držite zapaljive materijale poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće, zavjese itd. najmanje 1 m od grijalice.
- Za sigurnu uporabu ovog proizvoda, potrebno ga je montirati na visini od najmanje 1 m od stropa i bočnih zidova.
- **UPOZORENJE:** Ne prekrivajte uređaj, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Čišćenje i održavanje ne smije biti izvođeno od strane mlađih osoba, koje nisu pod nadzorom.
- Ne koristite proizvod, ako su prisutni vidljivi znakovi oštećenja.
- Ne pokušavajte samostalno popravljati uređaj niti modificirati njegove električne ili mehaničke funkcije. Popravke smije obavljati samo ovlašteni električar. Neovlašteni popravci uređaja rezultirat će gubitkom jamstva.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, kako biste izbjegli opasnost.
- Ne mijenjajte grijajući element ovog proizvoda.
- Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti, blizu izvora topline, u vlažnim prostorijama poput kupaonice.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama te spriječite kontakt uređaja, naponskog kabla i utikača s vodom.
- Ne stavljamte naponski kabel pod tepih niti ga ne prekrivajte. Postavite naponski kabel na diskretno mjesto, kako biste spriječili nehotično spoticanje ljudi.
- Ne stavljamte predmete u kamin i ne prekrivajte ventilacijske otvore, kako biste spriječili strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
- Ne koristite uređaj u prostorima, u kojima se skladišti benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
- Uredaj uvijek priključite u lako dostupnu električnu utičnicu te i izbjegavajte uporabu produžnog kabla, kako biste spriječili eventualno pregrijavanje i potencijalni rizik požara.
- Ukoliko želite isključiti grijalicu, okrenite gumbe u položaj OFF, a zatim odspojite utikač iz utičnice. Pri tome, ne povlačite naponski kabel, već primite utikač.
- Prije premještanja, čišćenja ili skladištenja, pričekajte da se uređaj ohladi.

Upozorenje: kako biste spriječili nehotično uključivanje uređaja, ne koristite eksterni timer.

Upozorenje: Ova jedinica nije opremljena uređajem za regulaciju sobne temperature.

Ne koristite ovaj uređaj u malim sobama, u kojima se nalaze osobe, koje ne mogu samostalno napustiti sobu, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

• Djeca mlađa od 3 godine bi trebala biti pod neprekidnim nadzorom tijekom korištenja uređaja.

• **Upozorenje:** Neki dijelovi ovog proizvoda su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekline. Držite djecu i ranjive osobe pod nadzorom.

• **Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi osoba** (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva bez nadzora, osim ako nisu upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, od strane odgovorne osobe.


Korisni savjeti prije instalacije

Zadržite izvornu ambalažu. Provjerite jesu li svi predviđeni dijelovi isporučeni, uključujući set za montažu.

Set za montažu sadrži male dijelove, koje je potrebno držati izvan dosega djece. Preporučujemo spremanje svih dijelova zajedno, kako biste izbjegli gubitak pojedinih dijelova.

Instalacija

- Ne spajajte uređaj na električnu mrežu, sve dok nije čvrsto montiran na predviđeno mjesto. Prije uporabe, pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Minimalne udaljenosti provjerite na dijagramu s desne strane.
- Pribacite da ne oštetite naponski kabel tijekom instalacije.
- Budite oprezni prilikom bušenja.
- Ovaj uređaj je namijenjen za trajnu montažu na zid, na minimalnu visinu od 300 mm. Zidni nosač mora biti montiran horizontalno, a kabel mora biti usmjeren prema desnoj strani kamina. Preporučuje se održavati udaljenost od 600 mm od dna uređaja i poda; promotrite sliku 1 za preporučene udaljenost.



Napomena: Provjerite je li nosač u vodoravnom položaju na mjestima za vijke (upotrijebite vaser vagu). Izbušite rupe pomoću bušilice br. 6.

Pričvrstite nosač pomoću isporučenih tipli i vijaka. Pričvrstite donji okvir na tijelo kamina pomoću dva mala crna vijka; okvir montirajte u ravnini sa stražnjim dijelom uređaja.

Pažljivo podignite kamin i postavite ga tako da je stražnja greda kamina u ravnini sa zidnim okvirom (vidi sliku 2). Za to su potrebne dvije osobe, kako bi se izbjegle ozljede ili oštećenje uređaja.

Pažljivo postavite kamin na zid.


Označite na donjem okviru dvije pozicije otvora na zidu.

Vidi sliku 3, a zatim uklonite kamin. Izbušite rupe i umetnite tiple.

Postavite kamin na zid i pričvrstite donji okvir na zid pomoću vijaka, koji su dizajnirani za trajnu montažu kamina na zid.

Izvadite kameničice iz vrećice i stavite ih uz svjetlosnu jedinicu, u željeni položaj.

Postavite prednji rub preko prednje strane uređaja i poravnajte otvore na okvirima sa svake strane s izbočinama na bočnim stranama uređaja - vidi sl. 4. Za to su potrebne dvije osobe..



Upute za upotrebu

Uređajem možete upravljati pomoću prekidača na gornjoj desnoj strani kamina ili putem daljinskog upravljača.

Ručno upravljanje

1. Koristite prekidače smještene u gornjem desnom kutu uređaja.
Uključite glavni prekidač – oglasit će se zvučni signal i uređaj se uključuje.
2. Pritisnite jednom tipku O / I za uključenje plamena – uključuje se crveni indikator
Držite pritisnutu tipku O / I 3 sekunde za ulazak u režim zatamnjivanja - držite pritisnutu tipku, dok se ne postigne željena svjetlina.
3. Pritisnite jednom tipku POWER za postavljanje niske temperature - 1000 W; Pritisnite dvaput za postavljanje visoke temperature - 2000 W; Pritisnite tri puta za izlazak iz postavki temperature.
4. Pritisnite tipku BACK LIGHT za postavljanje boje LED dekoracije- dostupnih 7 boja.

Daljinsko upravljanje

1. Uključite glavni prekidač, koji se nalazi u gornjem desnom kutu uređaja, za aktivaciju plamena. Potrebno je neko vrijeme, prije nego što prijemnik odgovori na signal odašiljača. Ne pritišćite tipke više od jedanput unutar dvije sekunde i uređaj će raditi normalno.
2. Pritisnite jednom tipku ON / OFF za uključenje plamena.
3. Pritisnite jednom tipku 1000W/2000W za postavljanje niske temperature - 1000 W;
Pritisnite dvaput za postavljanje visoke temperature - 2000 W; Pritisnite tri puta za izlazak iz postavki temperature.
4. Pritisnite tipku BACK LIGHT za postavljanje boje LED dekoracije- dostupnih 7 boja.
5. Pritisnite tipku DIMMER za podešavanje svjetline..

Sigurnosno isključivanje

Ovaj je uređaj opremljen sigurnosnom sklopkom, koja će isključiti uređaj, u slučaju pregrijavanja (na primjer, u slučaju blokiranih ventilacijskih otvora).

Prije nego ponovno pokrenete uređaj, odspojite ga iz izvora napajanja i pričekajte najmanje 15 minuta.

Upute za likvidaciju



Ukoliko se na proizvodu nalazi ova slika, primjenjuje se europska smjernica 2012/19/EU. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati s normalnim otpadom iz kućanstva. Saznajte više o lokalnim pravilima odvojenog odlaganja električnog i elektroničkog otpada. Slijedite pravila lokalne samouprave. Pravilnim odlaganjem, likvidacijom u skladu s propisima, štiti se okoliš i vaše zdravlje od mogućih negativnih posljedica. Recikliranje materijala smanjuje potrošnje prirodnih sirovina.

Proizvod sadrži baterije koje su podložne Europskoj direktivi 2006/66 / EK i ne smiju se odlagati s normalnim komunalnim otpadom. Molimo provjerite lokalne propise za odvojeno odlaganje baterija. Pravilnim odlaganjem, u skladu s propisima štitite okoliš i zdravlje od negativnih posljedica.

Izjava o sukladnosti

Proizvođač: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Ovaj proizvod udovoljava sljedećim europskim smjernicama:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)