

# AUTO NA AKUMULATOR

## Audi R8 Spyder



VAŽNO	UPOZORENJA!
Za djecu 3+	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nije primjereno za djecu mlađu od 36 mjeseci</li><li>• Ne koristiti u prometu</li><li>• Proizvod mora sastavljati odrasla osoba</li><li>• Obavezno maknuti zaštitne folije</li><li>• Igračka nema kočnicu</li><li>• Proizvod sadrži baterije</li><li>• Postoji mogućnost oštećenja prilikom korištenja na neravnim površinama</li></ul>

### **UPUTE ZA KORISNIKA**

- **Obavezno pročitati prije korištenja proizvoda**

Spremite upute za korištenje za buduću upotrebu.

Prije prvog korištenja auto puniti 12 sati, a svaki sljedeći put 8-12 sati

## **O VAŠEM NOVOM VOZILU NA AKUMULATOR**

Hvala Vam što ste odabrali naš auto na akumulator. Želimo da Vaše dijete uživa u vožnjama u narednim godinama.

Preporučena dob:	3 +	Baterija:	12V4.5Ah
Materijal:	PP	Optimalna temperatura:	40 C
Punjač:	100-240 V, 50-60Hz	Punjenje:	8-12 sati
	Autput: 12V700mH	Osigurač:	F5A/6A, samresetirajući

## **UPOZORENJE**

Radi sugurnosti Vašeg djeteta, molimo pročitajte sva upozorenja i uputstva te ih čuvajte za buduću upotrebu

- MORA MONTIRATI ODRASLA OSOBA. Proizvod sadrži sitne dijelove. Djecu držite podalje prilikom montiranje
- Skinite sve zaštitne folije sa proizvoda

## Popis dijelova za montažu

Br.	Naziv	Slika	Kom	Br.	Naziv	Slika	kom
1.	Tijelo vozila		1	2.	Vjetrobran		1
3.	Sjedalo		1	4.	Motor		2
5.	Stražnji kotač		2	6.	Prednji kotač		2
7.	Volan		1	8.	Retrovizor		2
9.	M4x20 šaraf		1	10.	Poklopac za kotač		4
11.	Upute		1	12.	M5x35 šaraf + M5 matica		1
13.	MP3 kabel		1	14.	Punjač		1
15.	Pomoćni kotači		2	16.	Daljinski upravljač		1

## Dijagram dijelova:



## Alat za montažu:

- Odvijač – nije u kutiji



- Kliješta – nisu u kutiji



- Čekić – nije u kutiji



- Plastični španer – u kutiji



# MONTAŽA

- Mora montirati odrasla osoba. Držite djecu podalje prilikom montaže. Sadrži sitne dijelove.
- Provjerite sve dijelove prije montaže

## 1. Montaža pomoćnih i pogonskih kotača




1. Montaža pomoćnih kotača
  - okrenite vozilo naopako
  - skinite šarafe M4x12mm
  - stavite pomoćne kotače
  - pričvrstite šarafima M4x12mm
2. Montaža pogonskih kotača
  - stavite motor na osovinu
  - stavite kotač na osovinu
  - stavite poklopac kotača
  - (ponovite s druge strane vozila)

## 2. Montaža prenjih kotača



1. Okrenite vozilo naopako
2. Stavite kotač na osovinu

### 3. Napajanje



### 4. Baterija– POZOR!

- Može se zamijeniti isključivo istim baterijama
- Nemojte mijenjati nepunjivim baterijama
- Bateriju može promijeniti isključivo odrasla osoba
- Baterija mora biti stavljena sa ispravnim polaritetom
- Neispravno korištenje može prouzročiti kratki spoj
- Mokru bateriju ne smijete sušiti

### 5. Montaža sjedala



- Namjestite graničnike u tijelo vozila
- Pričvrstite sjedalo u tijelo vozila šarafima M4x20mm

## **6. Montaža volana**



- Spojite žice iz volana i tijela vozila
- Provucite šaraf M5x35 kroz rupu u volanu
- Pričvrstite maticom M5

## **7. Montaža vjetrobrana**



- Namjestite vjetrobran
- Pričvrstite sa šarafima M4x12mm


## **8. Montaža retrovizora**



- namjestite lijevi i desni retrovizor pritiskom

# DALJINSKI UPRAVLJAČ

## Upute za povezivanje:



1. Stavite 2 baterije AAA u daljinski upravljač
2. Isključite vozilo
3. Na lijevoj strani daljinskog upravljača istovremeno pritisnite tipke prema naprijed i prema nazad (Forward i Back) te ih držite 3-5 sekundi
4. Kad zatreperi crveno svijetlo u sredini daljinskog upravljača (Speed display) i još kad držite tipke, uključite vozilo.

## **VAŽNO!**

Kad je daljinski upravljač povezan sa autićem papučica gasa ne radi!

# KAKO UPRAVLJATI VOZILOM

## **POZOR!!**

- **NIKAD NE OSTAVLJAJTE DJECU BEZ NADZORA**
- **OBAVEZAN NADZOR ODRASLE OSOBE**
- Ne koristiti u blizini motornih vozila, javnih prometnica, nizbrdica, uzbrdica, neravnih površina, stepenica te bazena
- Uvijek sjediti na sjedalu
- Uvijek voziti u tenisicama
- Za djecu 3+ godine


## PRIJE UPOTREBE MOLIMO:

- Prvi put puniti 11-12 sati, a svaki sljedeći put 8-12 sati
- Provjerite da li ste sve montirali prema uputama i da li je vozilo sigurno za upotrebu
- Provjerite da li je punjač ispravan
- Provjerite da li je baterija dovoljno pričvršćena za vozilo
- Provjerite da li su žice dobro spojene

## UPUTE ZA SIGURNU VOŽNJU I KORIŠTENJE

- Igračka nema kočnicu. Koristite kacigu i ostalu zaštitnu odjeću
- Koristiti uz nadzor odrasle osobe
- Nemojte koristiti u prometu
- Ne koristiti u blizini motornih vozila, nizbrdica, uzbrdica, neravnih površina, stepenica te bazena
- Koristite samo po ravnim površinama
- Nemojte koristiti u mraku. Može doći do nezgode
- Nemojte koristiti po mokrim površinama
- Nemojte koristiti vani kada pada kiša ili snijeg
- Budite sigurni da je vozilo zaustavljeno prije promjene smjera kretanja naprijed/nazad
- Molimo poštujujte nosivost vozila i dob djeteta
- Nije dopušteno dograđivati ili stavljati druge zamjenske dijelove. Može doći do kratkog spoja
- Povremeno provjerite sve spojeve i elektroniku vozila
- Nemojte dopustiti djeci da se približavaju vozilu kad je u pokretu
- Igračka ima pojas za vezanje. Naučite djecu kako da se sami vežu

## UPUTE ZA VOŽNJU NAPRIJED/NAZAD



- (1) Uključite vozilo tipkom OFF/ON
- (2) Pritisnite tipku "naprijed" i pritiskom papučice gasa vozilo će krenuti naprijed
- (3) Stanite
- (4) Pritisnite tipku "nazad" i pritiskom papučice gasa vozilo će krenuti nazad

## KONTROLNA PLOČA




1. Umetnite USB
2. Umetnite TF karticu
3. Priključite MP3 kabel
4. Pritisnite tipku EDUCATION za melodiju i promjenu melodije / držite tipku EDUCATION duže i glasnoća će se smanjiti
5. Zaustavite reprodukciju melodije
6. Držite tipku MUSIC duže i glasnoća će se povećati
7. Tipkom MODE promijenite USB/TF/AUX
8. Brojevi na kontrolnoj ploči pokazuju stanje baterije (12.5V)

## **VOLAN**



## **DIJAGRAM ELEKTRONIKE**





# PUNJENJE

## POZOR!!

### Samo odrasla osoba smije puniti vozilo!

- Koristite samo punjivu bateriju
- Nemojte pokušavati puniti sa punjačem drugog brenda ili puniti zamjensku bateriju s postojećim punjačem. Može prouzročiti požar, eksploziju ili kratki spoj
- NIKADA nemojte modificirati strujni krug. Može prouzročiti požar, eksploziju ili kratki spoj
- Nemojte dopustiti direktni kontakt terminala na bateriji. Može prouzročiti požar, eksploziju ili kratki spoj
- Nemojte dirati tekućine koje cure iz baterije
- Postoji mogućnost stvaranja plinova prilikom punjenja. Nemojte puniti u blizini zapaljivih materijala. Punite u prozračnom prostoru
- Nemojte mjenjati bateriju spojenu na žice
- Punite bateriju isključivo u suhim prostorijama
- Operite ruke nakon svakog korištenja baterije
- Nikada ne otvarajte bateriju. Sadrži toksične plinove
- Nikada ne otvarajte punjač. Postoji mogućnost strujnog udara
- Nikada nemojte dopustiti djeci da pune vozilo.
- Nemojte bacati bateriju. Postoji mogućnost trovanja toksičnim plinovima i teških ozljeda
- Nemojte puniti vozilo ukoliko primjetite da su baterija ili punjač oštećeni
- Nemojte dopustiti da se baterija potpuno isprazni. Ukoliko ne koristite vozilo, napunite ga barem jednom mjesečno
- Nemojte okretati vozilo naopako prilikom punjenja
- Uvijek ogradite vozilo prilikom punjenja. Nemojte dopustiti djetetu da se približi vozilu
- Povremeno provjerite auto prilikom punjenja
- Auto mora biti isključen prilikom punjenja



1. Priključite punjač u vozilo ispod sjedala
2. ISKLJUČITE vozilo
3. Uštekajte punjač u zidnu utičnicu
4. OBAVEZNO: prvi put puniti 11-12 sati, a svaki sljedeći put 8-12 sati


# MOGUĆI PROBLEMI

## 1. Vozilo ne radi

**Mogući uzrok:** Baterija nije dovoljno napunjena. Punite bateriju 8-12 sati barem jednom mjesečno.

**Mogući uzrok:** osigurač se isključio. Vozilo je opremljeno samoresetirajućim osiguračem. Resetira se kada se vozilo puni duže od 20 sati ili nepravilno koristi. Osigurač se nalazi ispod sjedala.

Osigurač će biti isključen 5-20 sekundi prije nego što se ponovo pokrene.



**Da bi izbjegli isključivanje osigurača nemojte:**

- ništa vući iza vozila
- voziti po nizbrdici
- voziti po skliskim površinama što može uzrokovati dodatno okretanje kotača i pregrijavanje motora
- voziti po visokim temperaturama što može uzrokovati pregrijavanje motora
- dirati električni sustav što može prouzročiti kratki spoj

**Mogući uzrok:** Matice na kotaču nisu dovoljno stegnute te neće zahvatiti zupčanike. Stegnite matice.

**Mogući uzrok:** Baterija nije dobro spojena. Provjerite da li su žice na bateriji ispravno spojene.

**Mogući uzrok:** Baterija nema dovoljno snage ni nakon punjenja. Provjerite da li je baterija stara. Promijenite bateriju.

**Mogući uzrok:** Električni sistem je uništen. Voda je možda uzrokovala koroziju električnog sistema. Pjesak ili šljunak je možda zaglavio prekidač.

**Mogući uzrok:** Motor je uništen. Potreban je popravak od strane stručnjaka.

## 2. Baterija se ne puni

**Mogući uzrok:** Baterija i punjač nisu kompatibilni. Provjerite da li su kompatibilni

**Mogući uzrok:** Punjač nije pravilno uštekan u zidnu utičnicu. Uštekajte ga pravilno.

**Mogući uzrok:** Pokvareni punjač. Ostaje hladan prilikom punjenja? Nabavite novi punjač.

Ukoliko čujete zujanje prilikom punjenja, to je normalna pojava.

Ukoliko se punjač zagrijava prilikom punjenja, to je normalna pojava.

## **ODRŽAVANJE VOZILA**

- Roditelj je dužan pregledati svaki dio vozila prije upotrebe
- Pregledajte da li auto nije izgreban ili potrgan
- Povremeno koristite ulje za podmazivanje na pokretnim mjestima poput kotača i volana
- Držite auto unutar kuće ili ga dobro zaštitite od kiše, snijega, vlage...
- Držite auto podalje od peći i radijatora. Plastika bi se mogla rastopiti
- Puniti vozilo nakon svakog korištenja. Samo odrasla osoba smije puniti vozilo. Ukoliko ne koristite vozilo, povremeno ga napunite 8-12 sati
- Nemojte prati vozilo sapunom niti vodom. Voda može oštetiti motor, bateriju ili električni sistem
- Čistite vozilo suhom mekanom krpom. Nemojte koristiti grube materijale niti sredstva koja mogu oštetiti plastiku
- Nemojte voziti po blatu, pijesku ni šljunku. Prašina može oštetiti motor, bateriju i električni sistem
- Kada ne koristite vozilo, isključite ga

## **O BATERIJAMA**

- Vaša olovna baterija mora biti reciklirana ili ekološki zbrinuta
- Nemojte bateriju bacati u vatru. Može prouzročiti eksploziju
- Nemojte bateriju bacati u Vaš svakodnevni otpad. Zakonom je zabranjeno
- Kontaktirajte lokalna komunalna poduzeća za savjet o reciklaži ili ekološkom zbrinjavanju
- Bateriju može puniti samo odrasla osoba. Napunite bateriju prije prvog korištenja
- Ne smije biti priključena na previsoki napon
- Ne smije se koristiti prilikom punjenja
- Provjerite oštećenja na bateriji. Ukoliko uočite oštećenje, nemojte puniti bateriju
- Stavite 2 baterije u daljinski upravljač s ispravnim polaritetom
- Uklonite sve neispravne i prazne nepunjive baterije iz igračke
- Nemojte istovremeno koristiti novu i staru bateriju, niti kombinirati različite tipove i proizvođače baterija