ZEEN CARE

VIVA
FACE LIFT

ZC-2504

HR

Upute za korištenje
Viva Face Lift

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik PRIJE korištenja uređaja kako biste osigurali sigurnost i pouzdanost uporabe, te sačuvajte upute na sigurnom mjestu i prosljeđujte ih svim budućim vlasnicima.

OPIS PROIZVODA

Ovaj uređaj za njegu kože temeljen na mikrostruji je neinvazivan i vrlo siguran za kućnu upotrebu. U samo nekoliko minuta, visokotrajni impulsi mikrostruje prodiru duboko u kožu i donose rezultate koji se inače mogu postići samo u salonima za njegu kože.
Specijalni dizajn s dvostrukom sferom omogućuje prijenos mikrostruje. Prema vlastitom osjećaju na koži, možete podesiti jačinu zračenja u bilo kojem trenutku.

STRUKTURA PROIZVODA



Napomena: Slika prikazuje samo strukturu, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

OSNOVNO KORIŠTENJE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Pritisnite i držite tipku "O" oko 1,5 sekundi za uključivanje uređaja. Držanjem iste tipke 1,5 sekundi uređaj se isključuje.

ODABIR NAČINA I BRZINE

1.Zadani način pri pokretanju je "Mode 1", funkcija "Učvrsti i zategni".
2.Kratkim pritiskom na tipku "M" mijenjate načine rada: Mode 2 ("Njega i sjaj") i Mode 3 ("Dubinska aktivacija").
3.Svakim klikom prelazite u sljedeći način rada – redom.
4.U svakom načinu rada možete podešavati jačinu (brzinu) – klikom na tipku "+" birate između 3 stupnja jačine.

PUNJENJE

Umetnite USB kabel u priključak na uređaju, a drugi kraj u adapter ili računalo.
Crveno svjetlo označava da je uređaj u punjenju.
Vrijeme punjenja je oko 2 sata. Kada je baterija potpuno napunjena, svjetlo se gasi.

ČIŠĆENJE

Nakon korištenja, obrišite vrhove uređaja suhom i čistom krpom. Ne perite uređaj vodom.

SKLADIŠTENJE

Kada se ne koristi, čuvajte uređaj na suhom mjestu izvan dohvata djece, i napunite ga barem jednom mjesečno kako biste produžili vijek trajanja baterije.

ODLAGANJE

Ovaj uređaj koristi punjivu bateriju. Ako želite odložiti uređaj, molimo da to učinite u skladu s lokalnim propisima o odlaganju elektroničkog otpada.
Za sigurnost, molimo vas da bateriju potpuno ispraznite prije odlaganja.

NAČIN UPOTREBE

1. Poboljšanje nazolabijalnih bora:
Postavite kugliste glave masažera na obraze (①, ② i ③) i lagano povlačite prema gore u smjeru sljepoočnica. Ponavljajte pokret u srednjem, donjem i gornjem dijelu obraza, svaku zonu 3 puta. Svaki potez neka traje oko 5 sekundi.
2. Poboljšanje bora na čelu:
Postavite kugliste glave masažera na čelo (①, ② i ③) te povlačite prema gore do linije kose. Ponavljajte pokret 3 puta. Svaki potez neka traje 5 sekundi.
3. Zatezanje kontura lica:
Postavite kugle masažera na donji dio obraza i povucite prema gore. Na kraju se zadržite 5–10 sekundi. Ponavljajte 3 puta. U ovom načinu se također može koristiti učvršćujući gel kako bi se poboljšao učinak zatezanja kože.

UPOZORENJE – Nemojte koristiti uređaj na:
•Srednji vrat (između grla i stražnje strane vrata) zbog mogućeg utjecaja na žilce i arterije
•Nazolabijalnim naborima (unutar nosnica)
•Usnama i oko njih
•Prsima i grudima (zbog mogućeg utjecaja na srce)
•Genitalijama
•Sljepoočnicama

MJERE OPREZA
Sljedeće osobe ne smiju koristiti uređaj:
1.Djeca
2.Trudnice
3.Osobe s epilepsijom
4.Osobe s tumorima i rakom
5.Osobe s visokim krvnim tlakom
6.Osobe s umjetnim srčanim stimulatorima ili defibrilatorima
7.Osobe s ugrađenim elektroničkim uređajima u tijelu
Ako imate bilo kakve zdravstvene tegobe, kao što su ozbiljne bolesti, epilepsija itd., prije korištenja posavjetujte se s lječnikom.

Tijelo, punjač i vodič za struju su svi nevodootporni i moraju se držati dalje od vode i vlažnih mjesta.

ČESTA PITANJA

P: Koliko brzo ću vidjeti rezultate?
O: Neki korisnici mogu odmah primijetiti učinak nakon prve uporabe. No, kod većine se rezultati postupno vide kroz redovitu uporabu.
P: Koliko često trebam koristiti uređaj za učvršćivanje?
O: Za najbolje rezultate preporučuje se korištenje 5 puta tjedno. Nakon poboljšanja, uređaj se može koristiti 2–3 puta tjedno za održavanje učinka.
P: Mogu li koristiti uređaj s kozmetičkim serumima?
O: Da. Uređaj je osmišljen za korištenje s kozmetikom za učvršćivanje, lifting i anti-age djelovanje. Može se koristiti zajedno s drugim tretmanima njege kože ili aparatvnim tretmanima za poboljšanje učinka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA
•Naziv proizvoda: Uređaj s mikrostrujom
•Nazivna snaga: 3 W
•Ulazni napon: 5 V ⎓ 1 A
•Vrijeme punjenja: oko 2 sata
•Kapacitet baterije: 400 mAh

⚠ Sigurnosne upute

Ne otvarajte i ne koristite proizvod ako je oštećen. Feniks Info d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom i nenamjenskom uporabom ili uporabom koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda. Uređaj koristite samo u zatvorenim i suhim prostorijama. Postoji opasnost od kratkog spoja ako je u dodiru s vlagom. Namijenjen je isključivo za privatnu uporabu u skladu s ovim uputama i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.
Ne otvarajte uređaj i ne koristite ga ako je oštećen!
Ne koristite ga na vlažnim mjestima!
Punite uređaj samo unutar tehničkih podataka!
Ne koristite uređaj pri visokim temperaturama i/ili ako je prekriven i/ili u vlažnom okruženju!
Ne izlažite uređaj izravnom sunčevom svjetlu!
Ne preopterećujte uređaj!
Obavezno isključite punjač iz struje prije čišćenja, održavanja ili korištenja uređaja!
U slučaju nepravilnosti (npr. miris paljevine), odmah isključite uređaj i prestanite sa radom!
Ne dirajte punjač mokrim rukama!
Ne koristite uređaj u kupanici ili drugim vlažnim prostorima!
Ne prskajte hlapljiva ulja, premaze ili pesticide po uređaju!
Ne koristite oštećene punjače ili oštećene kablove!
Držite djecu podalje tijekom rada uređaja!

Odlaganje uređaja
Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okrugu.

Zbrinjavanje pakiranja
Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.

CE FC RoHS

Izjava o sukladnosti na hrvatskom jeziku nalazi se na: http://www.feniks-info.hr/TjeneviSukladnosti

JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.
U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari.
Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.
Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.
Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.
Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:
• Ako se ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
• Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
• Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
• Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
• Ako su kvarovi nastali oštećenjima, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
• Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen.

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava vezoča u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:
Feniks-Info d.o.o.
Slavonska avenija 72, Zagreb
servis@feniks-info.hr
mob: +385 91 3344 271

Datum kupnje: _____

Potpis i pečat: _____

SLO

Navodila za uporabo
Viva Face Lift

Prosimo, pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo. Navodila shranite na varno mesto in jih posredujte vsem prihodnjim lastnikom.

OPIS IZDELKA

Ta naprava za nego kože, ki temelji na mikro toku, je neinvazivna in zelo varna za domačo uporabo. V le nekaj minutah več impulzov mikro toka prodre globoko v kožo in zagotovi rezultate, ki jih sicer lahko dosežemo le v salonih za nego kože.
Posebna zasnova z dvojnimi kroglami omogoča prenos mikro toka. Glede na občutek na koži lahko jakost prilagajate kadar koli.

STRUKTURA IZDELKA



Opomba: Slika prikazuje le strukturo, dejanski izdelek se lahko razlikuje.

OSNOVNA UPORABA VKLOP/IZKLOP

Pritisnite in držite gumb "O" približno 1,5 sekunde za vklop naprave. Enako za izklop.

IZBIRA NAČINA IN HITROSTI

1.Privzeti način ob zagonu je "Način 1" – funkcija "Utrdi in učvrsti".
2.S kratkim pritiskom na gumb "M" preklapljate načine: Način 2 ("Nega in sjaj") in Način 3 ("Globinska aktivacija").
3.Vsak klik preklopi na naslednji način.
4.V vsakem načinu lahko prilagajate jakost – s klikom na gumb "+" izbirate med 3 stopnjami.

POLNJENJE

Vstavite USB kabel v napravo, drugi konec v adapter ali računalnik. Rdeča lučka označuje polnjenje. Čas polnjenja je približno 2 uri. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka ugasne.

ČIŠČENJE

Po uporabi obrišite glave naprave s suho in čisto krpo. Naprave ne umivajte z vodo.

SHRANJEVANJE

Ko naprave ne uporabljate, jo hranite na suhem mestu, izven dosega otrok. Vsaj enkrat v 30 dneh jo napolnite, da podaljšate življenjsko dobo baterije.

ODSTRANJEVANJE

Naprava ima vgrajeno polnilno baterijo. Če jo želite zavreči, to storite v skladu z lokalnimi predpisi o elektronskih odpadkih. Zaradi varnosti naj bo baterija pred odstranitvijo popolnoma izpraznjena.

NAČIN UPORABE

1.Izboljšanje nazolabialnih gub: Postavite masažne glave na lice (①, ② in ③) in nežno povlecite navzgor proti sencam. Premik ponovite po srednjem, spodnjem in zgornjem delu lic – vsako območje 3-krat. En gib naj traja približno 5 sekund.
2.Izboljšanje gub na čelu: Masažne glave postavite na čelo (①, ② in ③) ter povlecite navzgor proti lasni liniji. Ponavljajte 3-krat. Vsak gib naj traja 5 sekund.
3.Učvrstitev kontur obraza: Glavi postavite na spodnji del lic in povlecite navzgor. Na koncu se zadržite 5-10 sekund. Ponavljajte 3-krat. Po potrebi uporabite učvrstitveni gel za boljši učinek.

OPOZORILO – Ne uporabljajte naprave na:
• Srednji vratu (zaradi možnosti vpliva na žilce in arterije) • Nazolabialnih gubah (znotraj nosnic) • Ustnicah in okoli njih • Prsih in dojkah (zaradi vpliva na srce) • Genitalijah • Senčih

VARNOSTNI UKREPI Naprave ne smejo uporabljati:
1.Otroci
2.Nosečnice
3.Osebe z epilepsijo
4.Osebe z rakom ali tumorji
5.Osebe z visokim krvnim tlakom
6.Osebe s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji
7.Osebe z vgrajenimi elektronskimi napravami v telesu
Če imate kakršne koli zdravstvene težave (npr. epilepsijo), se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Telo naprave, polnilnik in napajalni kabel niso vodoodporni – držite jih stran od vode in vlage.

POGOSTA VPRAŠANJA
V: Kdaj bodo vidni rezultati? O: Nekateri uporabniki učinek opazijo že po prvi uporabi. Pri večini se rezultati pokažejo postopoma z redno uporabo.
V: Kako pogosto naj uporabljam napravo za učvrstitev kože? O: Za najboljše rezultate priporočamo uporabo 5x na teden. Kasneje za vzdrževanje zadostuje 2–3x tedensko.
V: Ali lahko uporabljam napravo s kozmetičnimi serumi? O: Da. Naprava je zasnovana za uporabo z učvrstitvenimi, anti-age in lifting serumi. Lahko se uporablja skupaj z drugimi postopki za nego kože.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZDELKA
Ime izdelka: Naprava z mikro tokom
Nazivna moč: 3 W
Vhodna napetost: 5 V ⎓ 1 A
Čas polnjenja: približno 2 uri
Kapaciteta baterije: 400 mAh

⚠ Varnostna navodila

Ne odpirajte in ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Podjetje Feniks Info d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnega ali neprimernega ravnanja oz. uporabe, ki ni v skladu z namenom izdelka. Naprava uporabljajte samo v zaprtih in suhih prostorih. Obstaja nevarnost kratkega stika, če pride v stik z vlago. Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi v skladu s temi navodili in ni namenjen za komercialno rabo.
NE odpirajte naprave in je ne uporabljajte, če je poškodovana!
NE uporabljajte je v vlažnih prostorih!
Napravo polnite samo v skladu s tehničnimi specifikacijami!
NE uporabljajte naprave pri visokih temperaturah in/ali če je prekrita in/ali v vlažnem okolju!
NE izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi!
NE preobremenjujte naprave!
Obvezno izklopite polnilec iz elektrike pred čiščenjem, vzdrževanjem ali uporabo napravel
V primeru neprevidnosti (npr. voni po zažganem) napravo takoj izklopite in prenehajte z uporabo!
Ne dotikajte se polnilca z mokrimi rokami!
Ne uporabljajte naprav v kopalnici ali drugih vlažnih prostorih!
Ne prišite hlapljivih olj, premazov ali pesticidov po napravi!
Ne uporabljajte poškodovanih polnilcev ali kablov!
Otroke med delovanjem naprave držite stran!

Odlaganje naprave
Ta naprava se ne sme odlagati z gospodinjskimi odpadki. Prosimo, odnesite jo na zbirno mesto za elektronske odpadke v vaši skupnosti ali okrožju.

Odlaganje embalaže
Embalaže se ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Prosimo, ravnajte v skladu z ustreznimi lokalnimi postopki za odlaganje.

CE FC RoHS

EN

Guide for use
Viva Face Lift

Please read this manual carefully BEFORE using the device to ensure safe and reliable operation. Keep the instructions in a safe place and pass them on to any future owners.

PRODUCT DESCRIPTION

This microcurrent-based skincare device is non-invasive and very safe for home use.
In just a few minutes, multiple microcurrent impulses penetrate deep into the skin, delivering results that are typically only achieved in professional skincare salons.
The special double-sphere design enables the effective transmission of microcurrents. You can adjust the intensity of the treatment at any time based on how it feels on your skin.

PRODUCT STRUCTURE



Note: The image shows the product structure only. The actual product may vary in appearance.

BASIC OPERATION
POWER ON/OFF

Press and hold the "O" button for about 1.5 seconds to turn the device on.
To turn it off, press and hold the same button for 1.5 seconds again.

MODE AND INTENSITY SELECTION

1.The default mode when turning on the device is Mode 1 – "Firming & Tightening".
2.Press the "M" button briefly to cycle through the modes: Mode 2 – "Care & Radiance"
Mode 3 – "Deep Activation"
3.Each press switches to the next mode in sequence.
4.In each mode, you can adjust the intensity (speed) by pressing the "+" button to choose from 3 levels.

CHARGING

Insert the USB cable into the port on the device, and the other end into a power adapter or computer.
A red light indicates the device is charging.
Charging time is approximately 2 hours. Once fully charged, the light will turn off.

CLEANING

After use, wipe the device tips with a clean, dry cloth.
Do not wash the device with water.

STORAGE

When not in use, store the device in a dry place out of reach of children.
Charge the device at least once a month to prolong battery life.

DISPOSAL

This device contains a rechargeable battery. If you wish to dispose of the product, please do so according to your local electronic waste regulations.
For safety reasons, please fully discharge the battery before disposal.

HOW TO USE

1. Improving Nasolabial Folds:
Place the spherical heads of the device on your cheeks (areas ①, ②, and ③) and gently lift upward toward the temples.
Repeat in the middle, lower, and upper cheek areas, three times per zone.
Each stroke should take approximately 5 seconds.
2. Reducing Forehead Wrinkles:
Place the spherical heads on the forehead (areas ①, ②, and ③) and lift upward toward the hairline.
Repeat the motion 3 times.
Each stroke should last 5 seconds.
3. Facial Contour Tightening:
Place the spheres on the lower cheeks and lift upward.
At the end of each stroke, hold for 5–10 seconds.
Repeat the process 3 times.
In this mode, a firming gel may also be used to enhance the tightening effect.

WARNING – Do not use the device on:
• The center of the neck (between the throat and the back of the neck), due to potential impact on nerves and arteries
• Inside the nostrils (nasolabial folds)
• On or around the lips
• Chest or breast area (possible interference with the heart)
• Genitals
• Temples

PRECAUTIONS

The following individuals should not use this device:
Children
Pregnant women
People with epilepsy
Individuals with tumors or cancer
People with high blood pressure
Individuals with pacemakers or defibrillators
People with implanted electronic medical devices

If you have any medical conditions, such as serious illness or epilepsy, consult a physician before use.
Note: The device, charger, and power cable are not waterproof and must be kept away from water and damp environments.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: How quickly will I see results?
A: Some users notice visible effects after the first use. However, for most people, results become noticeable with regular use over time.
Q: How often should I use the firming function?
A: For best results, it is recommended to use the device 5 times per week. After improvement, use 2–3 times per week to maintain the effect.
Q: Can I use the device with cosmetic serums?
A: Yes. The device is designed for use with firming, lifting, and anti-aging skincare products. It can be used alongside other treatments to enhance their effectiveness.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Microcurrent Device
Rated Power: 3 W
Input Voltage: 5 V / 1 A
Charging Time: Approx. 2 hours
Battery Capacity: 400 mAh

⚠ Safety Instructions

Do not open or use the product if it is damaged. Feniks Info d.o.o. assumes no responsibility for product damage or injury caused by careless or improper use, or use that does not comply with the intended purpose of the product. Use the device only in enclosed and dry areas. There is a risk of short circuit if it comes into contact with moisture. It is intended exclusively for private use in accordance with these instructions and must not be used for commercial purposes.
DO NOT open or use the device if it is damaged!
DO NOT use it in damp or wet locations!
Charge the device only within the technical specifications!
DO NOT use the device in high temperatures and/or if it is covered and/or in a humid environment!
DO NOT expose the device to direct sunlight!
DO NOT overload the device!
Always unplug the charger before cleaning, maintenance or use!
In case of malfunction (e.g. burning smell), switch off the device immediately and stop using it!
Do not touch the charger with wet hands!
Do not use the device in the bathroom or other humid areas!
Do not spray volatile oils, coatings or pesticides on the device!
Do not use damaged chargers or cables!
Keep children away during operation!

Disposal of the device
This device must not be disposed of with household waste. Please take it to a collection point for electronic waste in your community or district.

Packaging disposal
Packaging must not be disposed of with household waste. Please follow appropriate local procedures for disposal.

CE FC RoHS