ZEEN CARE

LYO
EYE DEVICE

ZC-1980

HR

Upute za korištenje
Lyo Eye Device

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik PRIJE korištenja uređaja kako biste osigurali sigurnost i pouzdanost uporabe, te sačuvajte upute na sigurnom mjestu i prosljeđujte ih svim budućim vlasnicima.

UPOZORENJE
Ovaj uređaj nije igračka, držite ga izvan dohvata djece.
Molimo provjerite uređaj prije početka korištenja. Ne koristite ga ako ima oštećenja.
Držite USB kabel i priključak za punjenje suhe.
Ne koristite uređaj tijekom punjenja.
Nemojte pokušavati popravljati, rastavljati ili mijenjati uređaj sami.

OPREZ
Nemojte koristiti ovaj uređaj u sljedećim situacijama: trudnice ili tijekom dojenja ili tijekom menstruacije; osobe s alergijama; osobe s poremećajima facijalnih živaca; osobe s teškim kožnim bolestima na licu; osobe s implantatima trepavica.
Ne koristite uređaj dok nosite kontaktne leće.
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) s smanjenom tjelesnom, osjetilnom ili mentalnom sposobnošću, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su dobili nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Odmah prestanite koristiti uređaj i konzultirajte liječnika ako osjetite nelagodu.
Kada koristite terapiju crvenim svjetlošću, zatvorite oči i izbjegavajte izravan pogled na izvor svjetlosti.
Držite uređaj izvan dohvata djece.
Nemojte dijeliti isti uređaj s drugima.
Redovito očistite uređaj i pribor kako biste produžili njegov vijek trajanja.
Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj sami kako biste izbjegli nesreće.
Ovaj uređaj ima litij-ionsku bateriju. Nemojte postavljati ili pohranjivati uređaj na dug period u vrućem ili vlažnom okruženju.

Specifikacije proizvoda

Naziv: Lyo Eye Device
Model broj: ZC-1980
Ulaz: 5V ⎓ /0.5A
Snaga: 3.7V ⎓ /3W
Vrsta baterije: Li-ionska 3.7V 300mAh

Opis proizvoda

① Zaštitna kapica
② Izvor svjetlosti
③ Masažna glava za oči
④ Indikator topline
⑤ Indikator soničnog načina rada
⑥ Indikator crvene svjetlosti
⑦ Gumb za napajanje/način rada
⑧ Indikator punjenja
⑨ Type C priključak za punjenje
⑩ Type C kabel



Slika 1

Priprema prije uporabe

Ovaj uređaj ima nisku razinu baterije prije upotrebe. Prije početka korištenja, napunite uređaj pomoću USB kabla. Uređaj ima sustav upozorenja za nisku bateriju. Kada je baterija slaba, sva tri pokazatelja će zatreptiti 3 puta i nakon toga će se uređaj se automatski isključiti.

Punjenje uređaja

1.Provjerite je li uređaj isključen.
2.Povežite USB kabel s USB priključkom za punjenje na dnu uređaja. Zatim priključite adapter u zidnu utičnicu (adapter nije uključen). (Slika 2)
3.Tijekom punjenja, sva tri pokazatelja svjetlje u ciklusu. Kada je baterija potpuno napunjena, sva tri pokazatelja svjetlje kontinuirano. Punjenje uređaja traje otprilike 2 sata.
4.Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti neprekidno oko 30 minuta. Koristite ga 10 puta, po 3 minute svaki put.

Upozorenje: Nemojte pokušavati zamijeniti bateriju uređaja.

Upute za upotrebu

Da biste osigurali ispravno funkcioniranje uređaja, molimo pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.

Pritisnite i držite gumb za napajanje/način rada kako biste uključili uređaj i način rada s toplinom. Pritisnite gumb za napajanje/način rada ponovno kako biste prebacivali između načina rada.

Ovaj uređaj ima 7 načina rada:
način rada s toplinom
način rada sonično
način rada crvenom svjetlošću
način rada s toplinom + sonično
način rada s toplinom + sa crvenom svjetlošću
način rada sonično + sa crvenom svjetlošću
način rada s toplinom + sonično + sa crvenom svjetlošću.
(Slika 3)
U bilo kojem načinu rada, pritisnite i držite gumb za napajanje/način rada kako biste isključili uređaj.
Ovaj uređaj ima pametni automatski tajmer i automatski se isključuje nakon 5 minuta.

Ne preporučuje se korištenje uređaja na kapcima kako biste izbjegli oziljevanje očiju.
Nanesite sloj kreme/seruma za podnožje oko očiju (ako namjeravate koristiti način rada s terapijom svjetlom, nemojte nanositi nikakve tvari na kožu).
Pritisnite i držite gumb za napajanje/način rada kako biste uključili uređaj.
Odaberite način rada prema potrebama vaše kože:
način rada s toplinom
način rada sonično
način rada crvenom svjetlošću
način rada s toplinom + sonično
način rada s toplinom + crvenom svjetlošću
način rada sonično + crvenom svjetlošću
(kratko pritisnite gumb za napajanje/način rada kako biste prebacivali između načina rada)
Lagano pritisnite masažnu glavu na kožu, polako je kliznite ili vršite lagani pritisak s unutarnjeg prema vanjskom kutu oka. (Slika 4)

Preporučeno vrijeme i područje korištenja: koristite uređaj na lijevom oku 1,5 minutu, a zatim na desnom oku 1,5 minutu. Koristite svakodnevno za bolje rezultate.
Nakon upotrebe uređaja, isključite ga i sljedite svoju uobičajenu rutinu njege kože.
Nakon svake upotrebe, očistite tijelo uređaja i masažnu glavu čistom blago vlažnom krpom. Uređaj čuvajte na suhom, dobro prozračenom mjestu kako biste produžili njegov vijek trajanja.

Čišćenje i održavanje

Prije i poslije svake pojedinačne upotrebe, molimo očistite tijelo uređaja kako biste osigurali najbolje performanse uređaja.
Potvrdite da je uređaj isključen prije početka čišćenja.
Očistite uređaj čistom, blago vlažnom krpom. Ne uranjajte uređaj u vodu i ne koristite, alkohol, abrazivna sredstva ni agresivna sredstva za čišćenje.
Pazite da se USB priključak za punjenje ne navlaži ili ošteti vodom.
Držite uređaj na suhom i dobro prozračenom mjestu.
Skladištenje: Ovaj uređaj ima litijevu bateriju. Ne ostavljajte ili skladištite uređaj u vrućem ili vlažnom okruženju. Ako ne namjeravate koristiti uređaj na duže vrijeme, skladištite ga tek nakon što potpuno napunite bateriju.
Odlaganje: Baterije sadrže tvari koje su štetne za okoliš. Nemojte odlagati baterije s normalnim kućanskim otpadom, umjesto toga, predajte ih na recikliranje dvorište radi zaštite okoliša.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Baterije su pri kraju Baterije su ispražnjene	Napunite bateriju
Masažna glava se sporo zagrijava	Sobna temperatura je ispod 15ºC	Za brže zagrijavanje masažne glave koristite uređaj u prostorijama iznad 15ºC

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon primjene gore navedenih rješenja, molimo vas da prestanete koristiti uređaj i kontaktirate lokalnog prodavatelja.

Sigurnosne upute

Ne otvarajte i ne koristite proizvod ako je oštećen. Feniks Info d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom i nenamjenskom uporabom ili uporabom koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda. Uređaj koristite samo u zatvorenim i suhim prostorijama. Postoji opasnost od kratkog spoja ako je u dodiru s vlagom. Namijenjen je isključivo za privatnu uporabu u skladu s ovim uputama i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.
NE otvarajte uređaj i ne koristite ga ako je oštećen!
NE koristite ga na vlažnim mjestima!
Punite uređaj samo unutar tehničkih podataka!
NE koristite uređaj pri visokim temperaturama i/ili ako je prekriven i/ili u vlažnom okruženju!
NE izlažite uređaj izravnom sunčevom svjetlu!
NE preopterećujte uređaj!
Obavezno isključite punjač iz struje prije čišćenja, održavanja ili korištenja uređaja!
U slučaju nepravilnosti (npr. miris paljevine), odmah isključite uređaj i prestanite sa radom!
Ne diraju punjač mokrim rukama!
Ne koristite uređaj u kupaonici ili drugim vlažnim prostorima!
Ne prskajte hlapljiva ulja, premaze ili pesticide po uređaju!
Ne koristite oštećene punjače ili oštećene kablove!
Držite djecu podalje tijekom rada uređaja!

Odlaganje uređaja
Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okrugu.

Zbrinjavanje pakiranja
Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim proceduama za odlaganje.

CE

Izjava o sukladnosti na hrvatskom jeziku nalazi se na:
http://www.feniks-info.hr/tzjavaSukladnosti

JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.
U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari.
Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.
Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.
Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:
• Ako se ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
• Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
• Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
• Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
• Ako su kvarovi nastali oštećenjima, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
• Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen.
Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:
Feniks-info d.o.o.
Slavonska avenija 72, Zagreb
servis@feniks-info.hr
mob: +385 91 3344 271

Datum kupnje: _____

Potpis i pečat: _____

SLO

Navodila za uporabo
Lyo Eye Device

Prosimo, pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo. Navodila shranite na varno mesto in jih posredujte vsem prihodnjim lastnikom.

OPOZORILO
Ta naprava ni igrača – hranite jo izven dosega otrok.
Pred uporabo napravo preverite. Ne uporabljajte je, če je poškodovana.
USB kabel in priključek za polnjenje naj bosta vedno suha.
Naprave ne uporabljajte med polnjenjem.
Naprave ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami.

POZOR
Naprave ne uporabljajte v naslednjih primerih: nosečnost, dojenje ali menstruacija; osebe z alergijami; osebe z motnjami obraznih živcev; osebe s hudimi kožnimi boleznimi na obrazu; osebe z umetnimi trepalnicami.
Naprave ne uporabljajte, če nosite kontaktne leče.
Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi zaznavnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali brez izkušenj in znanja – razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o uporabi naprave s strani odgovorne osebe.
Če občutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
Med terapijo z rdeče svetlobo zaprite oči in se izogibajte neposrednemu pogledu v vir svetlobe.
Hranite napravo izven dosega otrok.
Naprave ne delite z drugimi osebami.
Redno čistite napravo in dodatke, da podaljšate njeno življenjsko dobo.
Naprave ne poskušajte razstaviti, popravljati ali spreminjati sami, da preprečite morebitne nesreče.
Naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne puščajte ali shranjujte naprave daljčasa v vročem ali vlažnem okolju.

Specifikacije izdelka

Naziv: Lyo naprava za predel okoli oči
Model broj: ZC-1980
Vhod: 5V ⎓ /0.5A
Moč: 3.7V ⎓ /3W
Vrsta baterije: Li-ionska 3.7V 300mAh

Opis izdelka

① Zaščitni pokrovček
② Vir svetlobe
③ Masažna glava za predel okoli oči
④ Indikator toplote
⑤ Indikator soničnega načina
⑥ Indikator rdeče svetlobe
⑦ Gumb za vklop/način delovanja
⑧ Indikator polnenja
⑨ Type-C priključek za polnjenje
⑩ Type-C kabel



Slika 1

Priprava pred uporabo

Ta naprava ima nizko raven baterije pred prvo uporabo. Pred začetkom uporabe jo napolnite s priloženim USB kablom. Naprava ima sistem opozorila za nizko baterijo. Ko je baterija šibka, bodo vse tri indikatorske lučke trikrat utripnile, nato pa se bo naprava samodejno izklopila.

Polnjenje naprave

1.Preverite, ali je naprava izklopljena.
2.Povežite USB kabel z USB polnilnim priključkom na dnu naprave. Nato priključite adapter v električno vtičnico (adapter ni priložen). (Slika 2)
3.Med polnjenjem bodo vse tri indikatorske lučke izmenično utripale. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bodo vse tri lučke svetile neprekinjeno. Polnjenje traja približno 2 uri.
4.Ko je baterija popolnoma napolnjena, lahko napravo uporabljate neprekinjeno približno 30 minut – za 10 tretmaja po 3 minute.

Opozorilo: Ne poskušajte zamenjati baterije v napravi.

EN

Guide for use
Taro Light Therapy Pen

Please read this manual carefully BEFORE using the device to ensure safe and reliable operation. Keep the instructions in a safe place and pass them on to any future owners.

WARNING
This device is not a toy – keep it out of reach of children.
Check the device before use. Do not use it if it is damaged.
Keep the USB cable and charging port dry at all times.
Do not use the device while charging.
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the device yourself.

CAUTION
Do not use the device in the following cases: pregnancy, breastfeeding, or menstruation; people with allergies; people with facial nerve disorders; people with severe skin conditions on the face; people with eyelash extensions.
Do not use the device while wearing contact lenses.
This device is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or instructed on how to use the device by a responsible person.
If you experience discomfort, stop using the device immediately and consult a doctor.
When using red light therapy, close your eyes and avoid direct exposure to the light source.
Keep the device out of reach of children.
Do not share the device with others.
Clean the device and accessories regularly to prolong their lifespan.
Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device yourself to avoid possible accidents.
The device contains a lithium-ion battery. Do not leave or store the device for extended periods in hot or humid environments.

Specifikacije izdelka

Name: Lyo Eye Area Device
Model Number: ZC-1980
Input: 5V ⎓ /0.5A
Power: 3.7V ⎓ /3W
Battery Type: Li-ion 3.7V 300mAh

Product Description

① Protective cap
② Light source
③ Eye area massage head
④ Heat indicator
⑤ Sonic mode indicator
⑥ Red light indicator
⑦ Power/Mode button
⑧ Charging indicator
⑨ Type-C charging port
⑩ Type-C cable



1

Preparation Before Use

This device has a low battery level before first use. Please charge it using the included USB cable before starting.
The device has a low battery warning system. When the battery is low, all three indicator lights will flash 3 times, and then the device will automatically turn off.

Charging the Device

1.Make sure the device is turned off.
2.Connect the USB cable to the charging port at the bottom of the device. Then plug the adapter into a wall socket (adapter not included). (Figure 2)
3.While charging, all three indicator lights will flash in sequence. When the battery is fully charged, all three lights will remain steadily on. Charging takes approximately 2 hours.
4.When fully charged, the device can be used continuously for about 30 minutes – enough for 10 treatments of 3 minutes each.
Warning: Do not attempt to replace the battery in the device.

Instructions for Use

To ensure proper functioning of the device, please read the instructions carefully before use.

Press and hold the power/mode button to turn on the device and activate the heat mode. Press the power/mode button again to switch between different modes.

This device offers 7 working modes:
Heat mode
Sonic mode
Red light mode
Heat + Sonic mode
Heat + Red light mode
Sonic + Red light mode
Heat + Sonic + Red light mode
(Figure 3)
In any mode, press and hold the power/mode button to turn off the device.
The device has a smart automatic timer and will turn off automatically after 5 minutes.

It is not recommended to use the device on the eyelids to avoid eye injury.
Apply a layer of cream/serum around the eye area (if using the light therapy mode, do not apply any substances to the skin).
Press and hold the power/mode button to turn on the device.
Choose a mode based on your skin's needs:
Heat mode
Sonic mode
Red light mode
Heat + Sonic mode
Heat + Red light mode
Sonic + Red light mode
Heat + Sonic + Red light mode
(Short press the power/mode button to switch between modes)
Gently press the massage head to the skin, then slowly glide or lightly press it from the inner to the outer corner of the eye. (Figure 4)

Recommended usage time and area: Use the device for 1.5 minutes on the left eye and then 1.5 minutes on the right eye.
Use it daily for better results.
After using the device, turn it off and continue with your regular skincare routine.
After each use, clean the device body and massage head with a clean, slightly damp cloth.

Cleaning and Maintenance
Before and after each individual use, please clean the device housing to ensure optimal performance.
Make sure the device is turned off before starting the cleaning process.
Clean the device with a clean, slightly damp cloth. Do not submerge the device in water and do not use alcohol, abrasive, or harsh cleaning agents.
Ensure that the USB charging port does not come into contact with water or get damaged by moisture.
Store the device in a dry and well-ventilated place.
Storage: The device contains a lithium battery. Do not leave or store the device in a hot or humid environment. If you do not plan to use the device for an extended period, store it only after fully charging the battery.
Disposal: Batteries contain substances that are harmful to the environment. Do not dispose of them with regular household waste – instead, take them to a recycling center to help protect the environment.

Problem	Possible Cause	Solution
Device does not work	Batteries are low Batteries are empty	Charge the battery
Massage head heats up slowly	Room temperature is below 15ºC	For faster heating, use the device in a room with temperature above 15ºC

Safety Instructions

Do not open or use the product if it is damaged. Feniks Info d.o.o. assumes no responsibility for product damage or injury caused by careless or improper use, or use that does not comply with the intended purpose of the product. Use the device only in enclosed and dry areas. There is a risk of short circuit if it comes into contact with moisture. It is intended exclusively for private use in accordance with these instructions and must not be used for commercial purposes.
DO NOT open or use the device if it is damaged!
DO NOT use it in damp or wet locations!
Charge the device only within the technical specifications!
DO NOT use the device in high temperatures and/or if it is covered and/or in a humid environment!
DO NOT expose the device to direct sunlight!
DO NOT overload the device!
Always unplug the charger before cleaning, maintenance or use!
In case of malfunction (e.g. burning smell), switch off the device immediately and stop using it!
Do not touch the charger with wet hands!
Do not use the device in the bathroom or other humid areas!
Do not spray volatile oils, coatings or pesticides on the device!
Do not use damaged chargers or cables!
Keep children away during operation!

Disposal of the device
This device must not be disposed of with household waste. Please take it to a collection point for electronic waste in your community or district.

Packaging disposal
Packaging must not be disposed of with household waste. Please follow appropriate local procedures for disposal.

CE

Navodila za uporabo

Da zagotovite pravilno delovanje naprave, pred uporabo natančno preberite navodila.

Pritisnite in držite gumb za vklop/način delovanja, da vklopite napravo in način s toploto. Za preklapljanje med načini ponovno pritisnite gumb za vklop/način delovanja.

Naprava ima 7 načinov delovanja:
• način s toploto
• sonični način
• način z rdeče svetlobo
• način s toploto + sonični način
• način s toploto + rdeča svetloba
• sonični način + rdeča svetloba
• način s toploto + sonični način + rdeča svetloba
(Slika 3)

V katerem koli načinu, pritisnite in držite gumb za vklop/način delovanja za izklop naprave.
Naprava ima pametni avtomatski časovnik in se samodejno izklopi po 5 minutah.

Naprave ne uporabljajte na vekah, da se izognete morebitnim poškodbam oči.
Nanesite plast kreme/seruma za predel okoli oči (če nameravate uporabljati način z LED svetlobno terapijo, ne nanašajte nobenih snovi na kožo).
Pritisnite in držite gumb za vklop/način delovanja za vklop naprave.
Izberite način delovanja glede na potrebe vaše kože:
• način s toploto
• sonični način
• način z rdeče svetlobo
• način s toploto + sonični način
• način s toploto + rdeča svetloba
• sonični način + rdeča svetloba
• način s toploto + sonični način + rdeča svetloba
(kratko pritisnite gumb za preklop med načini)
Nežno pritisnite masažno glavo na kožo in jo počasi premikajte oziroma izvajajte rahel pritisk od notranjega proti zunanjemu kotu očesa. (Slika 4)

Priporočen čas in območje uporabe: uporabljajte napravo 1,5 minute na levem očesu, nato 1,5 minute na desnem očesu.
Uporabljajte jo vsak dan za boljše rezultate.
Po uporabi naprave jo izklopite in nadaljujte s svojo običajno rutino nege kože.
Po vsaki uporabi očistite ohišje naprave in masažno glavo s čisto, rahlo vlažno krpo. Shranjujte napravo na suhem, dobro prezračevanem mestu, da podaljšate njeno življenjsko dobo.

Čiščenje in vzdrževanje
Pred in po vsaki posamezni uporabi prosimo očistite ohišje naprave, da zagotovite najboljšo zmogljivost naprave.
Preprričajte se, da je naprava izklopljena pred začetkom čiščenja.
Napravo očistite s čisto, rahlo vlažno krpo. Naprave ne potapljajte v vodo in ne uporabljajte alkohola, abrazivnih ali agresivnih čistilnih sredstev.
Pazite, da priključek USB za polnjenje ne pride v stik z vodo ali da se ne poškoduje zaradi vlage.
Napravo hranite na suhem in dobro prezračevanem mestu.
Skladiščenje: Naprava vsebuje litijevo baterijo. Ne puščajte in ne shranjujte naprave v vročem ali vlažnem okolju. Če naprave daljčasa ne nameravate uporabljati, jo shranite šele po popolnem polnenju baterije.
Odstranjevanje: Baterije vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje. Ne zavrzite jih z običajnimi gospodinjskimi odpadki – namesto tega jih odnesite v zbirni center za recikliranje in zaščito okolja.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje	Baterije so skoraj prazne Baterije so izpraznjene	Napolnite baterijo
Masažna glava se počasi segreva	Sobna temperatura je pod 15ºC	Za hitrejše segrevanje uporabljajte napravo v prostoru nad 15ºC

Opomba: Če naprava še vedno ne deluje pravilno po uporabi zgoraj navedenih rešitev, prenehajte z uporabo naprave in se obrnite na lokalnega prodajalca.

Varnostna navodila

Ne odpirajte in ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Podjetje Feniks Info d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnega ali neprimernega ravnanja oz. uporabe, ki ni v skladu z namenom izdelka. Napravo uporabljajte samo v zaprtih in suhih prostorih. Obstaja nevarnost kratkega stika, če pride v stik z vlago. Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi v skladu s temi navodili in ni namenjen za komercialno rabo.
NE odpirajte naprave in je ne uporabljajte, če je poškodovana!
NE uporabljajte je v vlažnih prostorih!
Napravo polnite samo v skladu s tehničnimi specifikacijami!
NE uporabljajte naprave pri visokih temperaturah in/ali če je prekrita in/ali v vlažnem okolju!
NE izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi!
NE preobremenjujte naprave!
Obvezno izklopite polnilec iz elektrike pred čiščenjem, vzdrževanjem ali uporabo naprave!
V primeru nepravilnosti (npr. vonj po zažganem) napravo takoj izklopite in prenehajte z uporabo!
Ne dotikajte se polnilca z mokrimi rokami!
Ne uporabljajte naprave v kopalnici ali drugih vlažnih prostorih!
Ne pršite hlapljivih olj, premazov ali pesticidov po napravi!
Ne uporabljajte poškodovanih polnilcev ali kablov!
Otroke med delovanjem naprave držite stran!

Odlaganje naprave
Ta naprava se ne sme odlagati z gospodinjskimi odpadki. Prosimo, odnesite jo na zbirno mesto za elektronske odpadke v vaši skupnosti ali okrožju.

Odlaganje embalaže
Embalaže se ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Prosimo, ravnajte v skladu z ustreznimi lokalnimi postopki za odlaganje.

CE